

Limma PVC-kopplingar

För att få ett lyckat resultat när du limmar ihop dina PVC-kopplingar följer här en rekommenderad metod att följa steg för steg. Det är inte svårt men man har oftast bara en chans att få det rätt. Ligger rördragningen i marken eller under ett trädäck är det dessutom jobbigt att söka efter läckage. Samma tillvägagångssätt gäller både för rör och slang.

1. Börja med att kapa rören till rätt längd. Sågsnittet skall vara rakt och 90 graders vinkel. När du mäter avstånd så tänk på att röret sticker in en bit i kopplingen.

2. Slipa bort allt spån från sågningen och fasa av kanten på röret. Rörets kant kan annars trycka undan limmet när delarna förs samman. Rugga upp ytan på de delar som ska limmas med fint sandpapper. Glöm inte insidan på kopplingen.

3. Tvätta de delar som ska limmas med PVC-rengöringsmedel. Fett, smuts och vatten som finns kvar riskerar att göra limningen otät.

4 - 5. När delarna limmas ska limmet påföras i olika riktningar. På ena delen påføres limmet cirkulärt (4) medans det på andra delen påføres längs med rörets riktning (5).

6. Låt limmet torka max 30 sekunder och pressa sedan ihop delarna.

Låt limmet härda i 24 timmar innan kopplingen belastas eller utsätts för vattentryck.

